BY-2518

线路参数测试仪

使用说明书



尊敬的顾客

感谢您购买本公司线路参数测试仪。在您初次使用该产品前,请您详细地阅读本使用说明书,将可 帮助您熟练地使用本仪器。

> 我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品,因此您所使用的产品可能与使 用说明书有少许的差别。如果有改动的话,我们会用附页方式告知,敬请谅 解!您有不清楚之处,请与公司售后服务部联络,我们定会满足您的要求。



由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压,您在插拔 测试线、电源插座时,会产生电火花,小心电击,避免触 电危险,注意人身安全!

慎重保证

本公司生产的产品,在发货之日起三个月内,如产品出现缺陷,实行 包换。一年内如产品出现缺陷,实行免费维修。一年以上如产品出现缺陷, 实行有偿终身维修。

◆ 安全要求

请阅读下列安全注意事项,以免人身伤害,并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。 为了避免可能发生的危险,本产品只可在规定的范围内使用。

只有合格的技术人员才可执行维修。

—防止火灾或人身伤害

使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时,请勿随意连接或断开测试导线。

产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外,产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击,接 地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前,应确保本产品已正确接地。

注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险,请注意本产品的所有额定值和标记。在对本 产品进行连接之前,请阅读本产品使用说明书,以便进一步了解有关额定值的信息。

请勿在无仪器盖板时操作。如盖板或面板已卸下,请勿操作本产品。

使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。

避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时,请勿触摸裸露的接点和部位。

在有可疑的故障时,请勿操作。如怀疑本产品有损坏,请本公司维修人员进行检查,切勿继续操 作。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。

一安全术语

警告:警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

小心:小心字句指出可能造成本产品或其它财产损坏的状况或做法。

目

录

目	录IV
—,	,功能特性
二,	主要技术指标
三、	面板说明
四、	操作说明
1,	键盘使用方法1-
2,	主界面介绍2-
3、	正序阻抗测试2-
4、	零序阻抗测试3-
5、	线间阻抗测试4-
6,	线地阻抗测试4-
7、	互感阻抗测试5-
8,	正序电容测试6-
9、	零序电容测试7-
10,	线间电容测试7-
11,	线地电容测试
12	系统设置说明10-
附述	录
1,	试验接线图11-
2,	参数说明15-
3、	仪器检定方法
4、	常见故障排除16-

一、功能特性

变压器损耗参数线路参数综合测试仪,是专门用于变压器损耗参数、线路工频参数测试的仪器。该仪器设计精巧,性能优越,功能强大,内部采用先进的多 A/D 同步交流采样及数字信号处理技术,成功解决了多路信号同步测量和计算的难题。仪器采用大屏幕液晶显示,中文菜单提示,操作简单,配备高速热敏打印机,并设计有存储功能,方便数据的存储和打印。仪器体积小、重量轻,便于携带,现场使用极为方便,大大减轻了试验人员的劳动强度,提高了工作效率。

二、主要技术指标

- 1. 电压测量范围: AC 25V~500V
- 2. 电流测量范围: AC 0.025A~50A
- 测量精度:电压、电流、阻抗等:0.2级 功率:功率因数>0.1:0.5级

功率因数≤0.1:1级

- 4. 环境温度: -10℃~50℃
- 5. 相对湿度: 当温度为 25℃时不大于 90% (无凝露)
- 6. 工作电源: AC 220V±10% 50Hz±1Hz
- 7. 外形尺寸: 360mm×260mm×160mm
- 8. 仪器重量: 6kg
- 三、面板说明



上面一排从左至右为:

接地柱、电源插座、打印机、电压测量端子、电流输入端子、电流输出端子; 下面一排从左至右为:

通信口、电源开关、液晶屏、数字键盘;

- 四、操作说明
- 1、键盘使用方法

"OK"键选择当前的输入,"取消"可以消除刚才的错误输入,"↑""↓""←""→"则可以方便的



实现光标的移动。"切换"键为备用键。键盘的下方为 0~9 的数据键,在数据输入时,通过这些数字键可以方便的输入数据。

2、主界面介绍

开机后即可显示如图1所示下主功能界面:



图1 主功能界面

"CT变比"和"PT变比"项为使用外界互感器时使用,若没有使用外界互感器两项变比均设置为1。

3、正序阻抗测试

按照附录中按照正序阻抗接线图接线,主界面中选择"正序阻抗",进入如图2所示正序阻抗测试界面:

正	正序阻抗 09-02-09 10:13:36								
		A		В		С		Σ.	
	U(V)	238	8.68	237.	84	238.0	8	238.	80
	I(A)	0.6	5909	0.49	969	0.670	6	0.67	06
	P(₩)	58.	09			57.06		169.	84
	f(Hz)		50.00)	Φ		0.	000	
	Ζ(Ω)		0.00	0	R (8	ດ)	0.	000	
	$\chi(\Omega)$		0.00	0	L(F	I)	0.	000	
	樹空	-	但方	ן ר	ŧ⊤⊆П		щ	L.	
	一世		[1本1]		յլեի		ЦЦ		

图 2 正序阻抗测试界面

正序阻抗测量结果中参数说明:

- (1) Ia、Ib、Ic: 分别为 a 相、b 相、c 相的电流有效值, 单位: A;
- (2) I: a、b、c 三相电流平均值, 单位: A;
- (3) Uab、Ubc、Uca: 分别为 ab、bc、ca 的线电压有效值,单位: kV;
- (4) U: Uab、Ubc、Uca 的平均值, 单位: kV;
- (5) Pa、Pb、Pc: 分别为 a 相、b 相、c 相的有功功率, 单位: W;
- (6) P: a、b、c 三相的总功率,单位: W;

武汉博宇电力设备有限公司

400-027-5117

- (7) f: 工频频率,单位: Hz;
 (8) |Z|: 正序阻抗,单位: Ω;
 (9) X: 正序电抗,单位: Ω;
- (10) L: 正序电感, 单位: H;
- (11) Φ: 阻抗角, 单位: 度;
- (12) R: 正序电阻, 单位: Ω。

在此测试界面下,按"打印"键打印显示的数据;按"退出"键返回上一级菜单;按"保存"键可以 保存当前数据。

4 、零序阻抗测试

按照附录中零序阻抗接线图接线,主界面中选择"零序阻抗",即可进入如图 3 所示零序阻抗测试界 面:



图 3 零序阻抗测试界面

零序阻抗测试结果参数说明:

(1) I: 电流有效值, 单位: A;

- (2) U: 电压有效值, 单位: kV;
- (3) P: 有功功率, 单位: W;
- (4) f: 工频频率, 单位: Hz;
- (5) |Z|: 零序阻抗, 单位: Ω;
- (6) X: 零序电抗, 单位: Ω;
- (7) L: 零序电感, 单位: H;
- (8) Φ: 阻抗角, 单位: 度;
- (9) R: 零序电阻, 单位: Ω。

在此测试界面下,按"打印"键打印显示的数据;按"退出"键返回上一级菜单;按"保存"键可以 保存当前数据。



5、线间阻抗测试

按照附录中线间阻抗接线图接线,主界面中选择"线间阻抗",即可进入如图 4 所示线间阻抗测试界面:

线间阻抗	0	9-02-11	10:13:36
U =	00.000 V		
I =	A 000.00		
_			
P=	00.000 W		
t(Hz)	50.00	φ	0.000
$Z(\Omega)$	0.000	$R(\Omega)$	0.000
X(Ω)	0.000	L(H)	0.000
「鉛定」	保左	和印	退出
	U/MJŢ	<u> </u>	

图 4 线间阻抗测试界面

线间阻抗测试结果中参数说明:

(1) I: 电流有效值, 单位: A;

(2) U: 电压有效值, 单位: kV;

(3) P: 有功功率, 单位: W;

(4) f: 工频频率, 单位: Hz;

(5) |Z|: 阻抗, 单位: Ω;

(6) X: 电抗, 单位: Ω;

(7) L: 电感, 单位: H;

(8) Φ: 阻抗角, 单位: 度;

(9) R: 电阻, 单位: Ω。

在此测试界面下,按"打印"键打印显示的数据;按"退出"键返回上一级菜单;按"保存"键可 以保存当前数据。

6、 线地阻抗测试

按照附录中线地阻抗接线图接线,主界面中选择"线地阻抗",即可进入如图 5 所示线地电阻测试界面:



线地阻抗	09	9-02-12	10:13:36
U =	00.000 V		
I =	A 000.00		
P =	00.000 W		
f(Hz)	50.00	φ	0.000
$Z(\Omega)$	0.000	R(Ω)	0.000
$\chi(\Omega)$	0.000	L(H)	0.000
锁定	保存	打印 〕	艮出

图 5 线地电组测试界面

线地阻抗测试结果中参数说明:

(1) I: 电流有效值, 单位: A;

(2) U: 电压有效值, 单位: kV;

(3) P: 有功功率, 单位: W;

(4) f: 工频频率, 单位: Hz;

- (5) |Z|: 阻抗, 单位: Ω;
- (6) X: 电抗, 单位: Ω;
- (7) L: 电感, 单位: H;
- (8) Φ: 阻抗角, 单位: 度;
- (9) R: 电阻, 单位: Ω。

在此测试界面下,按"打印"键打印显示的数据;按"退出"键返回上一级菜单;按"保存"键可以 保存当前数据。

7、互感阻抗测试

按照附录中互感阻抗接线图接线,主界面中选择"互感阻抗",即可进入如图 6 所示互感阻抗测试界面:

互感阻抗		09-02-13	10:13:36	
Ua	= 00.000	V		
Uc	= 00.000	V		
Ia =	= 00.000	А		
f(Hz)	50.00			
$Z(\Omega)$	0.000]
M(H)	0.000			
				-
锁定	保存	打印	退出	

BY 武汉博字电力设备有限公司 WUHAN BOYU ELECTRICAL POWER EQUIPMENT CO.,LTD. 400-027-5117

图 6 互感阻抗测试界面

互感阻抗测试结果参数说明:

- (1) Ia: 线路1电流有效值,单位: A;
- (2) Ua: 线路1电压有效值, 单位: kV;
- (3) Uc: 线路 2 电压有效值, 单位: kV;
- (4) f: 工频频率, 单位: Hz;
- (5) |Z|: 阻抗, 单位: Ω;
- (6) M: 互感, 单位: H。

在此测试界面下,按"打印"键打印显示的数据;按"退出"键返回上一级菜单;按"保存"键可以 保存当前数据。

8、正序电容测试

按照附录中正序电容接线图接线,主界面中选择"正序电容",进入如图7所示正序电容测试界面:

<u>E序</u>	<u>电容</u>			09	<u>9-02</u>	-09 :	11:	33:06	
_									_
		A		В		С		Σ	
U	(V)	238	3.68	237.	84	238.0	8	238.08	
Ι	(A)	0.6	5909	0.49	969	0.670	6	0.6706	
Ρ	(W)	58.	09			57.06		169.84	
									,
	<u>f(Hz)</u>		50.0	0	φ		0.	000	
	Y(S)		0.00	0	G (3	S)	0.	000	
	B(S)		0.00	0	С(μF)	0.	000	
	(Au Au	7	ln +	ם ר	L	ר ה			
	钡疋		怀仔		7] F J	」	<u>と</u> 田		

图 7 正序电容测试界面

正序电容测试结果中参数说明:

- (1) Ia、Ib、Ic: 分别为 a 相、b 相、c 相的电流有效值, 单位: A;
- (2) I: a、b、c 三相电流平均值, 单位: A;
- (3) Uab、Ubc、Uca: 分别为 ab、bc、ca 的线电压有效值,单位: kV;
- (4) U: Uab、Ubc、Uca 的平均值, 单位: kV;
- (5) Pa、Pb、Pc: 分别为 a 相、b 相、c 相的有功功率, 单位: W;
- (6) P: a、b、c 三相的总功率, 单位: W;
- (7) f: 工频频率, 单位: Hz;
- (8) y: 正序导纳, 单位: S (西门子), E-6 表示测试结果再乘以 10-6;
- (9) b: 正序电纳, 单位: S (西门子), E-6 表示测试结果再乘以 10-6;
- (10) g: 正序电导, 单位: S (西门子), E-6 表示测试结果再乘以 10-6;
- (11) Φ: 阻抗角, 单位: 度;
- (12) C: 正序电容, 单位: µF。

在此测试界面下,按"打印"键打印显示的数据;按"退出"键返回上一级菜单;按"保存"键可以 保存当前数据。



9、零序电容测试

按照附录中零序电容接线图接线,主界面中选择"零序电容",即可进入如图 8 所示零序电容测试界面:

零序电容	0	9-02-10	11:33:06
U =	00.000 V	,	
I =	00.000 A		
P =	00.000 W		
f(Hz)	50.00	φ	0.000
Y (S)	0.000	G(S)	0.000
B(S)	0.000	C(uF)	0.000
锁定	保存	打印	退出

图 8 零序电容测试界面

图零序电容测市结果中参数说明:

(1) I: 电流有效值, 单位: A;

(2) U: 电压有效值, 单位: kV;

(3) P: 有功功率, 单位: W;

(4) f: 工频频率, 单位: Hz;

(5) y: 零序导纳, 单位: S (西门子), E-6 表示测试结果再乘以 10-6;

(6) b: 零序电纳, 单位: S (西门子), E-6 表示测试结果再乘以 10-6;

(7) g: 零序电导, 单位: S (西门子), E-6 表示测试结果再乘以 10-6;

(8) Φ: 阻抗角, 单位: 度;

(9) C: 零序电容, 单位: µF。

在此测试界面下,按"打印"键打印显示的数据;按"退出"键返回上一级菜单;按"保存"键可以 保存当前数据。

10、线间电容测试

按照附录中线间电容接线图接线,主界面中选择"线间电容",即可进入如图 9 所示线间电容测试界面:





图9 线间电容测试界面

线间电容测市结果中参数说明:

(1) I: 电流有效值, 单位: A;

(2) U: 电压有效值, 单位: kV;

(3) P: 有功功率,单位: W;

(4) f: 工频频率, 单位: Hz;

(5) y: 导纳, 单位: S(西门子), E-6表示测试结果再乘以10-6;

(6) b: 电纳, 单位: S(西门子), E-6表示测试结果再乘以10-6;

(7)g: 电导, 单位: S(西门子), E-6表示测试结果再乘以10-6;

(8) Φ: 阻抗角, 单位: 度;

(9) C: 电容, 单位: µF。

在此测试界面下,按"打印"键打印显示的数据;按"退出"键返回上一级菜单;按"保存"键可以 保存当前数据。

11、 线地电容测试

按照附录中线地电容接线图接线,主界面中选择"线地电容",即可进入如

图 10 所示线地电容测试界面:

线地	地电容	0	9-02-12	11:33:06	
U = 00.000 V					
	I =	00.000 A			
	P =	00.000 W			
	<u> †(Hz)</u>	50.00	φ	0.000	
	Y(S)	0.000	G(S)	0.000	
	B(S)	0.000	C(uF)	0.000	
	锁定	保存	打印	退出	

图 10 线地电容测试界面

线地电容 测试结果中参数说明:

- (1) I: 电流有效值, 单位: A;
- (2) U: 电压有效值, 单位: kV;
- (3) P: 有功功率, 单位: W;
- (4) f: 工频频率, 单位: Hz;
- (5) y: 导纳, 单位: S(西门子), E-6表示测试结果再乘以10-6;
- (6) b: 电纳, 单位: S(西门子), E-6表示测试结果再乘以10-6;
- (7)g: 电导, 单位: S(西门子), E-6表示测试结果再乘以10-6;
- (8) ①: 阻抗角, 单位: 度;
- (9) C: 电容, 单位: µF。

在此测试界面下,按"打印"键打印显示的数据;按"退出"键返回上一级菜单;按"保存"键可以保存当前数据。

400-027-5117



12、系统设置说明

1) 在主界面中选择"系统设置",即可进如下面的系统设置界面:

系统设置		
日期: 时间:	09年 02月 09日 14时 16分 33秒	
	确定 取消	

图 11 系统设置界面

在上图中可以修改系统的日期和时间。



附录

1、试验接线图

1) 正序阻抗测试接线图



2) 零序阻抗测试接线图



3) 线间阻抗测试接线图





4) 线地阻抗测试接线图



5) 互感阻抗测试接线图





6) 正序电容测试接线图



7) 零序电容测试接线图





8) 线间电容测试接线图



9) 线地电容测试接线图





2、参数说明

以上涉及到的参数说明如下: (1) Ia、Ib、Ic: 分别为 a 相、b 相、c 相的电流有效值,单位: A; (2) I: 三相测量时为 a、b、c 三相电流平均值,单相测量时为被测相电流有效值,单位: A; (3) Uab、Ubc、Uca: 分别为 a 相、b 相、c 相的相电压有效值, 单位: kV; (4) U: 三相测量时为 Uab、Ubc、Uca 的平均值,单相测量时为被测相电压有效值,单位: kV; (5) Pa、Pb、Pc: 分别为 a 相、b 相、c 相的有功功率, 单位: W; (6) P: 三相测量时为 a、b、c 三相的总功率,单相测量时为被测相的有功功率,单位: W; (7) f: 工频频率, 单位: Hz; (8) |Z|: 阻抗, 单位: Ω; (9) X: 电抗, 单位: Ω: (10) L: 电感, 单位: H; (11) Φ: 阻抗角, 单位: 度; (12) R: 电阻, 单位: Ω: (13) y: 导纳, 单位: S (西门子), E-6 表示测试结果再乘以 10-6; (14) b: 电纳, 单位: S(西门子), E-6 表示测试结果再乘以 10-6; (15) g: 电导, 单位: S (西门子), E-6 表示测试结果再乘以 10-6; (16) C: 电容, 单位: μF: (17) M: 互感, 单位: H; (18) I%: 空载电流百分比; (19) cos φ: 功率因数; (20) Up: 三相平均值电压和电压有效值的误差; (21) Pn1: 进行波形畸变校正后且校正到额定电压下的损耗值,单位: W; (22) Pn2: 校正到额定电压下的损耗值,单位: W; (23) Uk: 折算到额定电流下的阻抗电压; (24) UkT: 折算到额定电流、额定温度(75℃)下的阻抗电压; (25) Pk: 折算到额定电流下的负载损耗,单位: W; (26) PkT: 折算到额定电流、额定温度(75℃)下的负载损耗,单位:W; (27) Ua: 线路1电压有效值,单位: kV; (28) Uc: 线路 2 电压有效值, 单位: kV。

3、仪器检定方法

- 1) 所需仪器:误差小于 0.1% 的三相标准源;
- 2) 接线图:测试仪与标准源的接线图如下:





- 3) 接通空负载测试仪的电源,进入正序阻抗测试的数据页面,检定该页面下的实测电压、电流以及实测 功率 Pm(KW)与标准源的输入值之间的误差。
- 测量时仪器内部同步跟踪电压通道的频率(整周期测量以保证精度),因此在检定电流时,需要保证 电压通道一定的电压输入(检定电流通道时,给电压通道提供100V的电压即可)。

4、常见故障排除

- ◆ 开机无显示:先关机,打开面板上 AC 220V 插座的保险丝盒,检查保险丝是否烧断,可更换保险。
- ◆ 屏幕突然黑屏:检查仪器电源线是否正常接上,可按复位键,重新开始测量。
- ◇ 测量及运算结果不正确:检查外部接线,是否按说明书操作,是否有接触不良或接错线;相关参数设置不正确。

扫描二维码进入博宇电力官方网

站或关注博宇电力官方微信平台



